

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 包装清单 | A10无线转换器 *1 / 说明书 *1/ 售后卡 *1 |
|------|------------------------------|

支持平台

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 原生支持 | WIN10/11 、 NS 1/2     |
| 引导支持 | XBOX One/Series 、 PS4 |

注意：引导支持是指需原装手柄接在接收器的引导母口持续引导。

支持手柄

|     |                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一方 | Xbox One / Series / Elite 1 / Elite 2 、<br>DS4 / DS5 / DS5 edge 、 NS Pro1/NS Pro2                                                                                                |
| 第三方 | 八爪鱼3/4/5、黑武士2/3/4、冰原狼1/2/3、沙漠狐<br>宙斯1/2、阿修罗2/星环、鲲鹏20/40/50<br>九尾狐、风行者1/2、启明星1/2、G7/se<br>彩虹s/lite、迅龙1/2、彩虹2 Pro、烈风、彩虹2<br>se、凌云<br>PDP、POWER A、图马斯特、SCUF<br>Power A战龙、莱仕达承影、致动O+ |

注意：  
以上支持列表为2025年8月前我们所适配的一些产品型号，但是后续以上型号手柄固件更新可能会导致协议变动，从而产生不兼容的情况，如固件升级后发现无法使用，请将固件退回至上一版本，或静待A01的固件维护包。

## APP说明

本产品支持APP调参,你可以进入APP自定义配置一些A01附带的特色功能。但需注意的是,使用APP写入配置后,手柄输出的信号将会被A01接管,转化为A01的风格数据后传输至主机。


注意：手柄输出的信号经过A01后将直接传至主机，不会有任何改变，也就是说A01在这个过程中只提供了平台转换服务。

如想在APP内调整配置后想重新恢复透传模式，在APP内重置A01即可。

## 连接说明 — PC平台

- 1 将A01插入PC主机的USB接口，指示灯会在识别主机后以“白色指示灯慢闪”；
- 2 长按A01配对键3秒，指示灯快闪，代表进入配对模式；
- 3 将自身手柄开机，并让它进入配对状态（手柄进入配对状态的方式请自行参考对应的说明书）
- 4 等待片刻，A01与手柄指示灯长亮，代表配对成功，此时手柄可正常操控主机。

**⚠** 如果是有线连接或2.4G连接，第一步完成后，直接将数据线或接收器插入A01的输入口即可。（有线模式拥有更低的延迟与更稳定的连接）



## 连接说明 — NS平台

- 1 将A01插入NS1/NS2主机的USB接口，指示灯会在识别主机后以“红色指示灯慢闪”；
- 2 长按A01配对键3秒，指示灯快闪，代表进入配对模式；
- 3 将自身手柄开机，并让它进入配对状态（手柄进入配对状态的方式请自行参考对应的说明书）
- 4 等待片刻，A01与手柄指示灯长亮，代表配对成功，此时手柄可正常操控主机。

⚠ 如果是有线连接或2.4G连接，第一步完成后，直接将数据线或接收器插入A01的输入口即可。（有线模式拥有更低的延迟与更稳定的连接）

因为转换器是通过USB与Switch连接，因此，无论你的手柄与转换器之间的连接是采用何种方式，都需在Switch内打开“设置-手柄与感应器-Pro手柄有线连接”

连接到switch平台后若发现功能不全，如无法体验、无NFC等，需检查自身手柄是否支持该功能，或者自身手柄协议是否支持这些功能。



## 连接说明 — XBOX平台

- 1 将A01插入Xbox Series/One主机的USB接口，指示灯会在识别主机后将以“绿色指示灯慢闪”；
- 2 将对应的引导手柄通过有线的方式连接到A01的引导口
- 3 长按A01配对键3秒，指示灯快闪，代表进入配对模式
- 4 将自身手柄开机并进入配对状态
- 5 等待片刻，A01指示灯变长，代表配对成功

1. 如果是有线连接或2.4G连接，第二步完成后，直接将数据线或接收器插入A01的输入口即可。（有线模式拥有更低的延迟与更稳定的连接）
2. 引导过程中，引导用的手柄不可拔出，否则会导致连接失败



## 连接说明 — PS4平台

1. 将A01插入PS4主机的USB接口，指示灯会在识别主机后将以“蓝色指示灯慢闪”；
2. 将DS4手柄通过有线的方式连接到A01的引导口
3. 长按A01配对键3秒，指示灯快闪，代表进入配对模式
4. 将自身手柄开机并进入配对状态
5. 等待片刻，A01指示灯长亮，代表配对成功

1. 如果有线连接或2.4G连接，第二步完成后，直接将数据线或接收器插入A01的输入口即可。（有线模式拥有更低的延迟与更稳定的连接）
2. 引导过程中，引导用的DS4手柄不可拔出，否则八分钟之后会连接失败。
3. DS5手柄不可以用作引导，但使用DS4手柄引导后可以再P55平台玩部分P54游戏。



## 模式切换

- ① 本设备会在插入主机的时候,自动识别所在的平台,并切换到对应模式;
- ② 如果在此时插入了引导用的手柄,则将切换到引导手柄所在的平台。

## 重置配置

本产品仅可通过APP调参,因此重置配置也仅需要在APP内点击一键重置即可。

## 您的权益

从购买产品之日起享受12个月有限质量保证。

### 注意事项

- 内含细小零件, 请务必必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入, 请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接USB端口, 否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学用品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成的事故或损坏, 我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害您的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议, 请联系我们或您当地的经销商。

### 售后事项

- ① 若商品有质量问题,请首先联系我们的客服进行登记。
- ② 如需退、换商品,请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡标签等),不影响二次销售。
- ③ 如要保修商品,请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址,正确填写售后要求与详细说明售后原因,将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息,恕无法提供任何售后售后服务)。

官网: <https://www.vectox.cn>

出品：深圳市零界创新科技有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道航城智谷中城未来产业园5栋305

| 保修卡                              |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (售后政策: 非人为损坏, 三个月包换、一年保修)        |                                                                                   |
| 用户姓名                             |                                                                                   |
| 联系电话                             |                                                                                   |
| 联系地址                             |                                                                                   |
| 售后要求                             | <input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修 |
| 售后原因                             |                                                                                   |
| 订单编号                             |                                                                                   |
| (注: 非官网途径购买的产品, 售后问题请直接与购买商家联系。) |                                                                                   |



# A01产品说明书

|    |             |
|----|-------------|
| 尺寸 | 60*90mm     |
| 材质 | 80g书写纸, 骑马订 |
| 工艺 | 单色印刷        |